

## Bedienung des Thermostats zur Einstellung gewünschter Zeiten und Temperaturen über eines der 3 vorhandenen Zeit-/Temperaturprogramme

1. **Menü** -Taste drücken
2. Mit **+ / -** Taste durchschalten bis **Benutzereinstellungen ändern** im Display steht
3. Mit **OK** bestätigen

Damit ist man im **Untermenü 6.1**:

Hier kann man zunächst mit **+/-** das zu ändernde **Programm wählen**:

1, 2 oder 3 . Das gewählte Programm, zum Beispiel 1, mit **OK** bestätigen > blinkt  
Nochmals mit **OK** bestätigen

4. **+/- Taste** drücken um zum **Untermenü 6.2 Schaltzeiten einstellen** zu gelangen, hier können Sie eingeben, **zu welcher Zeit Sie welche Temperaturen** wünschen:  
**OK** drücken

Hier können Sie nun zunächst solange **+/-** drücken, bis Sie zu dem Zeitraum kommen, für welchen Sie die Zeiten und Temperaturen einstellen möchten:

Bsp.        12345 = Wochentage Mo-Fr  
              67 = Wochenende Sa-So  
              1234567 = ganze Woche Mo-So  
              Oder eben für jeden Tag 1-7 einzeln

der gewählte Zeitraum blinkt: mit **OK** bestätigen

Für den gewählten Zeitraum können Sie jetzt die erste Temperatur für den Tag festlegen :  
z.B. 26 Grad mit **+/- Taste** entsprechend auswählen und mit **OK** bestätigen.

Danach wird die Zeitspanne, über die diese gehalten werden soll bestimmt  
z.B. von 0:00 bis 6:00.

Zuerst blinkt die Anfangszeit. Diese wird mit der **+/- Taste** auf die gewünschte Zeit gestellt und mit **OK** bestätigt > Anfangszeit steht.

Jetzt blinkt der Endzeitpunkt für die gewählte Temperatur, diese wird mit **+/- Taste** gewählt und mit **OK** bestätigt > Endzeitpunkt steht.

Auf diese Weise können weitere Temperaturen und Zeitspannen eingegeben werden, bis der Tag voll ist, also die letzte Eintragung in der unteren Anzeigezeile dieses Aussehen hat `;`, dies bedeutet 24 Uhr des aktuell einzustellenden Tages. Nochmals mit **OK** bestätigen

5. Den Vorgang für die restlichen Tage wiederholen, wenn Sie nicht für alle Tage gleich einstellen.
6. Wenn die Programmierung des Zeitraumes (z.B. Mo-So) oder der Zeiträume abgeschlossen ist (z.B. Mo-Fr und Sa-So), blinken die Wochentage oben im Display wieder.  
Jetzt gehen Sie auf **Menü**, nochmals auf **Menü**,  
gehen mit der **+/-Taste** auf **Benutzereinstellungen ändern**  
und gehen mit der **+/-Taste** auf **AUTO**  
nun bestätigen Sie den Vorgang mit **2 x OK** > Das Display zeigt für einige Momente Details zu den einprogrammierten Werten, d.h. die gewünschten Zeiten und Temperaturen sind in dem geänderten Programm hinterlegt.

ACHTUNG! Bei Stromausfall springen bitte nicht in den Menüs wechseln, das sonst die manuell hinterlegte Programmierung gelöscht werden könnte.